

ВЕДОМОСТЬ  
комплектации  
транспортёра ГТ-СМ

второе издание

1989 г.  
[rusautomobile.ru](http://rusautomobile.ru)

## Ведомость комплектации

№№ п-п.	Наименование	№№ ГОСТ, нормалей, чертежей	Кол- во	Место укладки
1	2	3	4	5

### I. Индивидуальный комплект ЗИПа, инструмент водителя и принадлежности

1	Сумка инструмен- тальная большая в сборе с инструмен- том	71-3901008	1	Под сиденьем води- теля
	В сумке размещает- ся следующий инст- румент:			
	Ключ 21x22 свечной	ИП-3901423	1	
	Отвертка большая	М-88-0	1	
	Молоток слесарный 0,5 кг с рукояткой	39 2621 1035	1	
	Ключ лючков кор- пуса	49-3901094	1	
	Ключ торцовый мас- лосливной пробки картера двигателя 30 мм	ИП-3901147	1	
	Ключ разводной 36 мм	39 2651 5055	1	
	Ключ гаечный на- кидной головки бло- ка 17x19 мм	ИП-3901205	1	
	Ключ гаечный на- кидной выхлопного коллектора 14 мм	ИП-3901196	1	
	Щуп для приборов зажигания	ИЗ17-3707000	1	

1	2	3	4	5
	Выколотка пальцев гусеницы	47-3901265	1	
	Ключ торцовый 10x12 болтов ограждения двигателя	ИП-3901107	1	
	Ключ маслосливных пробок	ИП-3901324	1	
	Ключ торцовый крепления бортовой передачи 19 мм	ИП-3901128	1	
	Ключ пробок днища 24x30 мм	39 2655 9159	1	
	Щуп для регулировки клапанов	41-3901550	1	
	Ключ торцовый 22 для гаек крепления главной передачи	ИП-3901313	1	
	Светильник переносный СП-1 в сборе с лампой А12-8	41-03-3715010 53А-3714025	1 1	
2	Сумка инструментальная малая в сборе с инструментом	71-3901009	1	Вкладывается в большую инструментальную сумку
	В сумке размещается следующий инструмент:			
	Плоскогубцы комбинированные	39 2641 4036	1	
	Отвертка малая специальная	70-17087-А2	1	
	Бородок слесарный диам. 4 мм	39 2624 1545	1	
	Зубило слесарное 16x60°x160	39 2634 2315	1	
	Ключ 10—12	39 2651 2065	1	
	Ключ 8—10	39 2651 2055	1	

1	2	3	4	5
	Набор спецшупов, тормозов главной передачи	73-3901550	1	
	Указатель уровня масла бортовой передачи	71-2607200	1	
	Ключ 12—14	39 2651 2085	1	
	Ключ 13—17	39 2651 2255	1	
	Ключ 17—19	39 2651 2115	1	
	Ключ 22—24	39 2651 2135	1	
	Отвертка малая	М-86-0	1	
	Наконечник шприца для смазки карданов в сборе	51Ю-3901340	1	
	Ключ гайки кожуха ротора фильтра центробежной очистки масла	49Б-3901086	1	
	Болт-съёмник катка	47-3901077	1	
3	Лопатка монтажная и вороток гидравлического домкрата	ИП-3901284	1	Укладывается в передке корпуса
4	Ключ гайки ступицы ведущего колеса и крышек ступиц катков	71-3901076	1	В правой нише крыла платформы
5	Домкрат гидравлический 5 т	Д1-3913010Г	1	В правой нише крыла платформы
6	Ключ гайки оси катка	47-3901075	1	
7	Рукоятка пусковая в сборе	И131-3901000	1	На моторной перегородке
8	Оправка для постановки стопорных колец пальцев гусеницы	71-3918040	1	Укладывается вместе с инструментальной сумкой
9	Подкладка домкрата	060Ю-148814	1	Под сиденьем командира
10	Шприц рычажно-плунжерный	51Ю-3911010	1	В передке корпуса

1	2	3	4	5
11	Насос для продувки бензопроводов	51-3901220	1	В передке корпуса на кожухе щитка приборов
12	Съемник торсиона в сборе	71-3918030	1	В правой нише крыла платформы
13	Линейка 1—500	71-3901552	1	За спинкой сиденья водителя
14	Ключ гайки ведущего барабана бортового фрикциона	71-3901112	1	В правой нише крыла платформы
15	Комплект регулировочных прокладок в сборе	71-2601224	1	—»—
16	Кувалда	71-3901330	1	Укладывается на моторной крышке снаружи
17	Ключ гайки опоры амортизатора	49-3901053	1	В правой нише крыла платформы

*Вороток для емкостей*  
*лейки* 4905-3901082 1 *сумка шестр.*

**Запасные части и материалы**

18	Ящик с запчастями в сборе В ящике укладываются: Комплект деталей прерывателя Лампа А12-50+40	71-3906246 45 7371 7041 13-3711021	1 1 4	Под сиденьем командира
----	---	--	-------------	------------------------

1	2	3	4	5
	Лампа А12-1	21МЮ-3726033	10	
	Лампа А12-8	53А-3714025	1	
	Лампа А12-8 (для переносного светильника)	53А-3714025	1	
	Лампа А12-5	34 6621 2134	2	
	Лампа А12-21+5 подфарника и указателя поворота	53А-3712025	4	
	Лампа А12-21-3 заднего фонаря	53А-3715033	2	
	Спираль контрольная	71-1015590	1	
	Свеча накаливания в сборе СР65Л1	45 7375 5061	1	
	Свеча зажигания А11—30	4573718456	8	
	Шплинт гайки крепления катка	258055-П29	5	
	Шплинт пальца механизма управления	258038-П29	10	
	Шплинт гайки звездочки	258074-П8	2	
	Шланг котла пускового подогревателя верхний	53-1015049-01	2	
	Уплотнитель передний буксирного крюка	73-2805053	1	
	Штифт предохранительный привода распределителя (комплект)	ВК-13-1016038	1	

1	2	3	4	5
	Кольцо стопорное пальца	47-3209010	55	(для основного заказчика)
	Шплинт механизма натяжного винта ленивца	45 9871 1232	45 10	(для н/х)
	Комплект запасных частей бензинового насоса	ВК-13-1106205	1*	
	Щетка стеклоочистителя	71-5205120	2	
	Шланг котла пускового подогревателя нижний	69-1015048-01	2	
	Шланг заправочный шприца	М-37648	1	
	Пробка сливного отверстия в сборе	40П-9011050-А	1	
	Масленка	11-46-00	1	
19	Звено гусеницы	71-3209005-02	1	Крепятся справа в моторном отделении Укладываются в ЗИП только для основного заказчика В ящике ЗИП
20	Палец звена гусеницы	71-3209006	1 10	
21	Кольцо уплотнительное Р102-003/7	45 7331 6015	4	
22	<del>Накладка тормозной ленты</del>	<del>71-2604016-10</del> <del>3402-2604019</del>	<del>8</del> <del>24</del>	<del>Хранить на складе части</del>
23	Ремень привода генератора	66-1308020	1	
24	Ремень привода водяного насоса	53-1308020	1	
25	Ремень привода вентилятора	13-1308020	2	Укладываются под сиденье командира
26	Ремень редуктора привода вентилятора	66-4201069	2	



1	2	3	4	5
27	Банка краски 500 г	12-3901600	1	В правой нише крыла платформы
28	Приспособление для натяжения гусеницы в сборе	73-3918052	1	Укладывается под сиденье водителя
29	Лента ПВХ 20x0,20 I сорта ГОСТ 16214-70	Г-41-3906021	1	
30	Проволока вязальная	40-3906022	2	Укладываются под сиденья водителя и командира
31	Салфетка обтирочная	40-3906024	20	
32	Концы обтирочные	40-3906023	0,5 кг	
33	Комплект уплотнений в сборе	71-3204045	1	Укладывается под сиденье водителя
		<i>Заказка, наклею морш. листы 255923 П</i>		<i>100 —</i>
		<i>Кеш-т замше 71-2604020</i>		<i>У не складе частной ОТК СВ</i>
		<b>Шанцевый инструмент</b>		
34	Лопата саперная большая	40-3905015-А	1	На левом листе ограждения бензобаков
35	Топор	40-3905011	1	В моторном отделении на центральной перегородке
36	Лом	40П-3905014	1	В кузове у заднего борта
37	Пила-ножовка	40П-3905070	1	Внутри на крышке люка главной передачи



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

**Заправочный инвентарь и емкости под  
дополнительное горючее и масло**

38	Воронка	49-3901190	1	Под сиденьем командира
39	Ведро брезентовое	060-148803	1	Под сиденьем командира
40	Насос для ручной перекачки бензина	49-3916010	1	—»—
41	Бачок питьевой	47-3912050-А	1	В рубке
42	Бачок для масла	51А-3909010	1	Справа в моторном отделении
43	Бак запасной бензиновый	71-1101010	1	Устанавливается на машине

**Средство повышения проходимости  
и цепи для буксировки**

44	Трос буксирный в сборе	47-3907010	1	На правом крыле и на правом крюке
45	Цепка буксирная в сборе	47-3907025-А	1	В левой нише крыла платформы
46	Цепь самовытаскивателя в сборе	47-3907050	2	—»—
47	Багор в сборе	40пхр-3922210	1	На правом борту с бревном
48	Снегоочиститель в сборе правый	71-3216010	1	Справа в моторном отделении
49	Снегоочиститель в сборе левый	71-3216011	1	—»—

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

**Утеплители двигателя и укрывочный брезент**

50	Чехол правый утеплительный в сборе	71-3914022-10	1	На центральной перегородке в моторном отделении над отопителем
51	Чехол левый утеплительный в сборе	71-3914023	1	
52	Чехол утеплительный в сборе	71-3914210-01	1	
53	Ремень крепления чехлов	40-9016322	2	
54	Тент защитный для укрытия транспорта	40-3914170	1	(Для основного заказчика). Хранится на складе части
		<del>71-3933010</del>	1	(Для н/х). Хранится на складе потребителя

**Дополнительное оборудование и специальные детали**

55	Штанга носилок верхняя в сборе	71-3912016-01	1	В кузове у заднего борта
56	Штанга носилок нижняя в сборе	71-3912003-01	1	—»—
57	Комплект СМУ	71-3719008	1	
58	Спасательный жилет в мешке	40П-3921200	1	Под левым сиденьем экипажа
59	Огнетушитель ОУ-2	41-3910010	1	В рубке справа
60	Футляр аптечки «АВ»	Г-41-3912002	1	На передней перегородке моторного отделения
61	Приспособление для отключения подвески	71-3923010	4	Укладка в левой нише* крыла платформы

Примечание: \*При предварительной подготовке транспортера к воздушному транспортированию. Постоянно хранится на складе части (потребителя).

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

## II. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Гусеничный транспортер ГТ-СМ. Руководство по эксплуатации 71-3902010 РЭ 1

Инструкция на аккумуляторную батарею 1

~~Паспорт транспортера~~

## ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Изм.	№ документа и дата	Подпись	Примечание
------	--------------------	---------	------------

Исправленному - Верить

Всего \_\_\_\_\_ изменений.

Нач. ОТК *(прописью)* *Александр Тасович*

Представитель заказчика \_\_\_\_\_

